

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Literatur & Handbücher



Bedienungsanleitung - IHC 946, 1046, 1246

Artikelnummer:

963860

 In Kürze versandfertig
Lieferfrist 5-10 Tage

41,50 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Eine umfangreiche Bedienungsanleitung im Format A4 mit vielen Abbildungen Daten und Zahlen inkl. Schaltplan.

- ab Bj: 2/74 bis 3/82
- Inhalt:
- Einführung und Technische Daten
(Alphabetisches Inhaltsverzeichnis, Angaben über Motor, Einspritzsystem, elektrische Anlage, Füllmengen, Abmessungen, Fahrgeschwindigkeiten, Bereifung und Reifendruck, Schmiermittelspezifikationen, Serien-Nummern.)
- Inbetriebnahme und Einsatz der Maschine
(Vor der täglichen Inbetriebnahme.
- Beschreibung der Armaturen und Bedienungshebel, Anlassen und Abstellen des Motors.
- Hinweise für den Einsatz der Maschine.
(Abschleppen, Parken, Dreipunktaufhänger, Hydr. Regelkraftheber.)
- Wartung und Pflege
(Wartungstabelle, Schmierplan, Anweisungen zur Durchführung von Öl- und Filterreinigung, Abschmieren.
Beschreibung des Einspritzsystems, Kühlsystems, Bremssystems, der elektrischen und der hydraulischen Anlagen.

Zu den Beschreibungen gehören auch Anweisungen für Einstellungen auf Betriebswerte.

Außerdem: Anweisungen für die Behandlungen der Maschinen bei längeren Arbeitspausen, Störungstabellen, sowie eine Tabelle mit Vorschriften zur Unfallverhütung.

Die Technischen Daten enthalten alle Einstellwerte und Zahlen die für die Prüfung und Grundeinstellung notwendig sind.

passend für die IHC Traktoren

- Serie: 46
946, 1046, 1246

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr