

- (Konstantgeschaltet mit 6 & 8 Gängen, Multipower & synchr.), 185 (Konstantgeschaltet mit 6 & 8 Gängen, Multipower & synchr.), 188 (Konstantgeschaltet mit 6 & 8 Gängen, Multipower & synchr.)
- Serie: 1000
1004 (12 Gänge synchronisiert), 1004T (12 Gänge synchronisiert)
- Serie: 200
230 (8 Gänge ZF Multipower & synchronisiert (-> 28-08-93)), 235 (Konstantgeschaltet mit 6 & 8 Gängen, Multipower & synchr.), 240 (8 Gänge ZF Multipower & synchronisiert (-> 28-08-93)), 245 (8 Gänge ZF Multipower & synchronisiert), 250 (8 Gänge ZF Multipower & synchronisiert), 253 (Italy) (Konstantgeschaltet mit 6 & 8 Gängen, Multipower & synchr.), 253 (UK) (8 Gänge ZF Multipower & synchronisiert (-> 28-08-93)), 255 (8 Gänge ZF Multipower & synchronisiert), 255 (USA) (Konstantgeschaltet mit 6 & 8 Gängen, Multipower & synchr.), 260 (8 Gänge ZF Multipower & synchronisiert), 265 (Konstantgeschaltet mit 6 & 8 Gängen, Multipower & synchr.), 275 (8 Gänge ZF Multipower & synchronisiert), 275E (12 Gänge synchronisiert (-> 25-08-93)), 285 (Konstantgeschaltet mit 6 & 8 Gängen, Multipower & synchr.), 285 (USA) (Konstantgeschaltet mit 6 & 8 Gängen, Multipower & synchr.), 290 (8 Gänge ZF Multipower & synchronisiert), 290E (8 Gänge ZF Multipower & synchronisiert (-> 28-08-93)), 298 (12 Gänge synchronisiert)
- Serie: 200 (Brazil - South Africa)
265 (Konstantgeschaltet mit 6 & 8 Gängen, Multipower & synchr.)
- Serie: 300
340 (Konstantgeschaltet mit 8 Gängen, Multipower & synchr. (-> A33000)), 350 (Konstantgeschaltet mit 8 Gängen, Multipower & synchr. (-> A33000)), 355 (12 Gänge synchronisiert (-> A33000)), 360 (Konstantgeschaltet mit 8 Gängen, Multipower & synchr. (-> A33000)), 362 (Konstantgeschaltet mit 8 Gängen, Multipower & synchr. (-> A33000)), 365 (Konstantgeschaltet mit 8 Gängen, Multipower & synchr. (-> A33000)), 375 (12 Gänge synchronisiert (-> A33000)), 375E (8 Gänge ZF Multipower & synchronisiert (-> 28-08-93)), 390 (Konstantgeschaltet mit 8 Gängen, Multipower & synchr. (-> A33000)), 390E (12 Gänge synchronisiert (-> 25-08-93)), 390T (12 Gänge synchronisiert (-> A33000)), 396 (12 Gänge synchronisiert (-> A33000)), 398 (12 Gänge synchronisiert (-> A33000)), 399 (12 Gänge synchronisiert (-> A33000))
- Serie: 35
35 (Konstantgeschaltet mit 6 & 8 Gängen, Multipower & synchr.), 65 (Konstantgeschaltet mit 6 & 8 Gängen, Multipower & synchr.)
- Serie: 500
550 (Konstantgeschaltet mit 6 & 8 Gängen, Multipower & synchr.), 560 (8 Gänge ZF Multipower & synchronisiert), 565 (Konstantgeschaltet mit 6 & 8 Gängen, Multipower & synchr.), 575 (12 Gänge synchronisiert), 590 (Konstantgeschaltet mit 6 & 8 Gängen, Multipower & synchr.), 592 (12 Gänge synchronisiert), 595 (8 Gänge ZF Multipower & synchronisiert)
- Serie: 600
675 (12 Gänge synchronisiert), 690 (12 Gänge synchronisiert), 698 (12 Gänge synchronisiert), 698T (8 Gänge ZF Multipower & synchronisiert), 699 (8 Gänge ZF Multipower & synchronisiert)
- Serie: 700-800
765 (Konstantgeschaltet mit 6 & 8 Gängen, Multipower & synchr.), 835 (Konstantgeschaltet mit 6 & 8 Gängen, Multipower & synchr.), 865 (Konstantgeschaltet mit 6 & 8 Gängen, Multipower & synchr.)
- Mährescher Serie:
240 (8 Gänge ZF Multipower & synchronisiert (-> 28-08-93)), 560 (Konstantgeschaltet mit 6 & 8 Gängen, Multipower & synchr.), 565 (Konstantgeschaltet mit 6 & 8 Gängen, Multipower & synchr.)
- Teleskoplader Fermeec-Terex Serie:
865 (Konstantgeschaltet mit 6 & 8 Gängen, Multipower & synchr.)

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



**Hülse für Schalthebel komplett - Massey Ferguson
(827690M1)**

Artikel-Nr: S62655

38,68 €



**Hülse Schalthebel - Massey Ferguson (827690M91,
827960M1)**

Artikel-Nr: S827690

39,90 €

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr